



地区放送操作マニュアル 予約放送用

予約受付電話番号 0268-82-9105

- ① 登録された使用者の電話機から、**0268-82-9105**に電話をかけます。
- ② 呼び出し音の後に、次の音声ガイダンスが流れます。
- ③ 音声ガイダンス「こちらは防災無線システム、受付です。通常通報予約を行います。通報日の月日を四桁で押してください。即通報を行う場合は*（こめじるし）を押し、最後に#を押してください。」
- ④ **放送する月日を四桁の数字で入力し#を入力**（例：10月3日なら【1003#】）

★使用する電話機の種別により、システムが入力を受け付けず「入力に誤りがありましたので、再度入力してください」と音声ガイダンスが流れる場合があります。その場合、数字を入力する前に電話機の ***を押してから** ④のとおり数字と#を入力してください。

- ⑤ 音声ガイダンス「通報日は〇月〇日ですね。通報時刻を四桁で押し、最後に#を押してください」
- ⑥ ④と同様に**放送する時刻を四桁の数字で入力し#を入力**
- ⑦ 音声ガイダンス「通報時刻は〇時〇分ですね。通報内容をお話になり、終わりましたら#を押してください。」
- ⑧ メッセージを**3分以内**で録音（ゆっくり大きな声で）
- ⑨ 話し終わったら**#を入力**
- ⑩ 音声ガイダンス「通報内容を予約いたしました。予約音声の確認、又は予約削除を行いますか？**確認・削除の場合は1**を、**終了の場合は2**を押し、最後に#を押してください。」【**確認・削除の場合⑪**へ、**終了（予約を確定）の場合⑬**へ】
- ⑪ **確認・削除する場合⇒ 1の後に#**を入力
- ⑫ 録音した通報内容が流れたあと、音声ガイダンス「通報予約を削除しますか？削除する場合は1を、終了の場合は2を押し、最後に#を押してください。」
- ⑬ 削除の場合は **1の後に#**を入力。予約を確定する場合は **2の後に#**を入力。
- ⑭ 音声ガイダンス「ご利用ありがとうございました。」
- ⑮ 操作終了です。削除した場合はやり直してください。
- ⑬ **終了（予約を確定）の場合⇒ 2の後に#**を入力。
- ⑮ 音声ガイダンス「ご利用ありがとうございました。」

- ※1 通報内容を間違った際は、⑧で話終わったあと#を押す前に電話を切るか、⑩で1の後に#を押し、音声ガイダンスにしたがって操作し削除してください。
- ※2 放送できる時間帯は緊急の場合を除き、朝7時30分から夜8時までとなっておりますが、定時放送、時報及び緊急放送等、役場と千曲坂城消防本部からの放送が優先となります。なお、定時放送と時報の時刻の前後10分間は、放送できません。
- ※3 放送可能（予約可能）な時間は3分以内となります。
- ※4 登録された電話機以外からのご利用はできません。

